User Guide

MGP-BT BLUETOOTH GAMEPAD

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding

PRODUCT OVERVIEW Descripción del producto / Visão geral do produto / Panoramica del Prodotto / Présentation du produit / Produktübersicht / Opis produktu / Productoverzicht





USB-A/USB-C Cable

Smartphone holder

Declaration of conformity / Declaración de conformidad / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaração de conformidade / Konformitätserklärung / Deklaracja zgodności / Verklaring van overeenstemming www.marsgaming.eu/en/-conformity

CONNECTION Conexión / Conexão / Connessione / Lien / Verbindung / Połączenie / Aansluiting

Nintendo Switch

1. Connect the USB cable to the console and it will automatically be paired.
Once paired, HOME button can be used to wake up the console.
1. Ligar o cabo USB à consola e esta será automaticamente emparelhada.
Uma vez emparelhado, o botão HOME pode ser utilizado para ligar a consola.
1. Collegare il cavo USB alla console e questa verrà automaticamente accoppiata.
Una volta accoppiata, il pulsante HOME può essere utilizzato per accendere la console.
1. Connectez le câble USB à la console et elle sera automatiquement appairée.
Une fois appairée, la touche HOME peut être utilisée pour allumer la console.
1. Schließen Sie das USB-Kabel an die Konsole an und sie wird automatisch gekoppelt.
Nach dem Pairing kann die Konsole mit der HOME-Taste eingeschaltet werden.
1. Podłącz kabel USB do konsoli, a zostanie ona automatycznie sparowana.
Po sparowaniu, przycisk HOME może być użyty do włączenia konsoli.
1. Sluit de USB-kabel aan op de console en de console zal automatisch gekoppeld worden.
Eenmaal gekoppeld, kan de HOME knop gebruikt worden om de console aan te zetten.

Calibrate Joysticks & Motion control (Nintendo Switch)

Joysticks calibration: Go to System Setting-Controller and Sensor-Calibrate control sticks and follow the guide.
Motion calibration: 1. Put the gamepad in a flat surface 2. Power OFF the gamepad 3. Press " – " + " B " + " HOME " buttons simultaneously 4. Press button " + " and all LED indicators will blink during 15 seconds and will turn OFF indicating that calibration has finished.
Calibración de los joysticks: Ve a Configuración del sistema-Controlador y sensor-Calibrar los sticks de control y sigue la guía.
Calibración del Motion control: 1. Coloca el gamepad en una superficie plana 2. Apaga el gamepad 3. Pulse simultáneamente los botones " - " + " B " + " HOME " 4. Pulse el botón " + " y todos los indicadores LED parpadearán durante 15 segundos y se apagarán indicando que la calibración ha terminado.
Calibração de joysticks: Vá até System Setting-Controller e Sensor-Calibrate sticks de controlo e siga o guia.
Calibração do movimento: 1. Colocar o joysticks numa superfície plana 2. Desligar o controlo de jogo 3. Pressionar simultaneamente os botões " - " + " B " + " HOME " 4. Premir o botão " + " e todos os indicadores LED piscarão durante 15 segundos e desligar-se-ão, indicando que a calibração terminou.
Calibrazione dei joystick: Andare su Impostazioni di sistema-Controller e sensore-Calibrazione degli stick di controllo e seguire la guida.

Calibration del movimento: 1. Posizionare il gamepad su una superficie piana. Spegnere il gamepad 3. Premere contemporaneamente i pulsanti " - " + " B " + " HOME " 4. Premere il pulsante " + " e tutti i LED si accenderanno. Tutti gli indicatori LED lampeggeranno per 15 secondi e si spegneranno per indicare che la calibrazione è terminata.
Calibrage des manettes de commande: Allez dans Réglage du système-Contrôleur et capteur-Calibrer les manettes de commande et suivez le guide.
Calibrage du mouvement: 1. Placez la manette de jeu sur une surface plane. 2. Eteignez le gamepad. 3. Appuyez simultanément sur les boutons " - " + " B " + " HOME " 4. Appuyez sur le bouton " + " et tous les indicateurs LED clignoteront pendant 15 secondes et s'éteindront pour indiquer que la calibration est terminée.
Joysticks kalibrieren: Gehen Sie zu Systemeinstellung-Steuerung und Sensor-Kalibrierung der Steuerknüppel und folgen Sie der Anleitung.
Bewegungskalibrierung: 1. Legen Sie das Gamepad auf eine ebene Fläche 2. Schalten Sie das Gamepad aus. 3. Drücken Sie die Tasten " - " + " B " + " HOME " gleichzeitig 4. Drücken Sie die Taste " + " und alle LED-Anzeigen blinken 15 Sekunden lang und schalten sich dann aus, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.
Kalibracja joysticków: Przejdź do System Setting-Controller and Sensor-Calibrate control sticks i postępuj zgodnie z instrukcją.
Kalibracja ruchu: 1. Połóż gamepada na płaskiej powierzchni 2. Wyłącz zasilanie gamepada 3. Naciśnij jednocześnie przyciski " - " + " B " + " HOME " 4. Naciśnij przycisk " + " a wszystkie wskaźniki LED będą migać przez 15 sekund i wyłączą się wskazując, że kalibracja została zakończona.
Joysticks kalibreren: Ga naar Systeeminstelling-Controller en Sensor-Calibreer stuurknuppels en volg de gids.
Beweegingskalibratie: 1. Leg de gamepad op een vlakke ondergrond 2. 2. Schakel de gamepad uit. 3. Druk op " - " + " B ". Druk tegelijkertijd op de knoppen " - " + " B " + " HOME " 4. 4. Druk op de knop " + " en alle LED-indicatoren knipperen gedurende 15 seconden en gaan vervolgens uit om aan te geven dat de kalibratie is voltooid.

Android game controller mode (Google play market games)

1. Press X + HOME buttons and the gamepad will power ON and automatically enter pairing mode 2. Search for "STK-7039RG" on the device list and connect it.
1. Pulse los botones X + HOME y el gamepad se encenderá y entrará automáticamente en el modo de emparejamiento 2. Busca "STK-7039RG" en la lista de dispositivos y conéctalo.
1. Premir os botões X + HOME e o gamepad liga-se e entra automaticamente no modo de emparelhamento 2. Procure por "STK-7039RG" na lista de dispositivos e ligue-o.
1. Premendo i pulsanti X + HOME, il gamepad si accenderà e accederà automaticamente alla modalità di accoppiamento. Cercare "STK-7039RG" nell'elenco dei dispositivi e collegarlo.
1. Appuyez sur les touches X + HOME. La manette de jeu s'allume et entre automatiquement en mode de couplage. 2. Recherchez "STK-7039RG" dans la liste des appareils et

connectez-le.
1. Drücken Sie die Tasten X + HOME. Das Gamepad schaltet sich ein und wechselt automatisch in den Kopplungsmodus. 2. Suchen Sie in der Geräteliste nach "STK-7039RG" und verbinden Sie es.
1. Naciśnij przyciski X + HOME, gamepad włączy się i automatycznie wejdzie w tryb parowania 2. Wyszukaj "STK-7039RG" na liście urządzeń i podłącz go.
1. Druk op de X + HOME-toetsen en de gamepad wordt ingeschakeld en gaat automatisch naar de koppelingsmodus 2. Zoek naar "STK-7039RG" in de apparatenlijst en verbind het.

PC, Mac, Android, iOS 13.0+

1. Press A + HOME buttons and the gamepad will power ON and automatically enter pairing mode 2. Search for "Xbox wire controller" on the device list and connect it.
1. Pulse los botones A + HOME y el gamepad se encenderá y entrará automáticamente en el modo de emparejamiento 2. Busca "Xbox wire controller" en la lista de dispositivos y conéctalo.
1. Premir os botões A + HOME e o gamepad liga-se e entra automaticamente no modo de emparelhamento 2. Procure por "Xbox wire controller" na lista de dispositivos e ligue-o.
1. Premendo i pulsanti A + HOME, il gamepad si accenderà e accederà automaticamente alla modalità di accoppiamento. Cercare "Xbox wire controller" nell'elenco dei dispositivi e collegarlo.
1. Appuyez sur les boutons A + HOME, la manette de jeu s'allume et entre automatiquement en mode de couplage. 2. Recherchez "Xbox wire controller" dans la liste des périphériques et connectez-le.
1. Drücken Sie die Tasten A + HOME und das Gamepad schaltet sich ein und wechselt automatisch in den Pairing-Modus 2. Suchen Sie in der Geräteliste nach "Xbox Wire Controller" und verbinden Sie es.
1. Naciśnij przyciski A + HOME, a gamepad włączy się i automatycznie wejdzie w tryb parowania 2. Wyszukaj "Xbox wire controller" na liście urządzeń i podłącz go.
1. Druk op A + HOME knoppen en de gamepad zal inschakelen en automatisch in pairing mode gaan 2. Zoek naar "Xbox wire controller" in de lijst met apparaten en sluit deze aan.

Mac : Installing controller drivers might be required, Puede requerir instalar drivers del controlador, A instalação de controladores pode ser necessária, Potrebbe essere necessario installare i driver del controller, Möglicherweise ist die Installation von Controllertreibern erforderlich, Może być konieczne zainstalowanie sterowników kontrolera , Het installeren van controller drivers kan nodig zijn

X-Input & D-Input (PC WIRED)

Press MODE button for 4 seconds to switch between X-input and D-input modes.
Pulse el botón MODE durante 4 segundos para cambiar entre los modos X-input y D-input.
Premir o botão MODE durante 4 segundos para alternar entre os modos de entrada X e entrada D.
Premere il pulsante MODE per 4 secondi per passare dalla modalità di ingresso X a quella di ingresso D.
Appuyez sur le bouton MODE pendant 4 secondes pour passer du mode d'entrée X au mode d'entrée D.
Drücken Sie die MODE-Taste 4 Sekunden lang, um zwischen den Modi X-Eingang und D-Eingang zu wechseln.
Naciśnij przycisk MODE przez 4 sekundy, aby przełączyć się między trybami X-input i D-input.
Druk de MODE toets 4 seconden in om te schakelen tussen X-input en D-input modus.

PS3

1. Connect the USB cable to the PS3 and it will automatically be paired.
1. Conecta el cable USB a la PS3 y se emparejará automáticamente.
1. Ligar o cabo USB à PS3 e este será automaticamente emparelhado.
1. Collegate il cavo USB alla PS3 e verrà automaticamente accoppiata.
1. Connectez le câble USB à la PS3 et elle sera automatiquement appairée.
1. Schließen Sie das USB-Kabel an die PS3 an, und es wird automatisch gekoppelt.
1. Podłącz kabel USB do PS3, a zostanie on automatycznie sparowany.
1. Sluit de USB-kabel aan op de PS3 en hij wordt automatisch gekoppeld.

CONNECTION COMPATIBILITY Compatibilidad / Compatibilidade / Compatibilità / Compatibilité / Kompatibilität / Zgodność / Verenigbaarheid

				PC Controller	
MODE	Nintendo Switch	Android	iOS	X-Imput Mode	D-Imput Mode
CONNECTION	Y + Home	X + Home	A + Home	Cable connection	
LED					
RECONNECTION	Home	Home	Home		

APP (Android & iOS 13.0+)

1. Download Keylinker APP available 2. Enable Bluetooth 3. Connect the phone to GC-Pad 7039
1. Descargue la APP Keylinker disponible 2. Habilita el Bluetooth 3. Conecta el móvil a GC-Pad 7039
1. Descarregar o Keylinker APP disponível 2. Activar o Bluetooth 3. Ligar ao GC-Pad 7039
1. Scaricare l'APP Keylinker disponibile 2. Abilitare il Bluetooth 3. Connettersi al GC-Pad 7039
1. Téléchargez Keylinker APP disponible 2. Activer Bluetooth 3. se connecter à GC-Pad 7039
1. Laden Sie die verfügbare Keylinker APP herunter 2. Aktivieren Sie Bluetooth 3. verbinden Sie sich mit GC-Pad 7039
1. Pobierz dostępną aplikację Keylinker APP 2. Włącz Bluetooth 3. Połącz się z GC-Pad 7039
1. Download Keylinker APP beschikbaar 2. Bluetooth inschakelen 3. Verbinden met GC-Pad 7039

Available on the Google Play | Download on the App Store

VIBRATION

1. Press and hold L1 + L2 + R1 + R2 to change the vibration strength (only on Nintendo Switch)
Vibration can be also adjusted using the keylinker APP
1. Mantenga pulsados L1 + L2 + R1 + R2 para cambiar la intensidad de la vibración (sólo en Nintendo Switch)
La vibración también se puede ajustar con la APP keylinker
1. Manter premido L1 + L2 + R1 + R2 para alterar a resistência à vibração (sólo en Nintendo Switch)
A vibração também pode ser ajustada utilizando o keylinker APP
1. Tenere premuto L1 + L2 + R1 + R2 per modificare l'intensità della vibrazione (solo per Nintendo Switch).
La vibrazione può essere regolata anche tramite l'APP del keylinker.
1. Appuyez et maintenez L1 + L2 + R1 + R2 pour modifier l'intensité de la vibration (uniquement sur Nintendo Switch).
La vibration peut également être réglée à l'aide de l'application Keylinker.
1. Halten Sie L1 + L2 + R1 + R2 gedrückt, um die Vibrationsstärke zu ändern (nur für Nintendo Switch).
Die Vibration kann auch über die Keylinker APP eingestellt werden
1. Naciśnij i przytrzymaj L1 + L2 + R1 + R2 aby zmienić siłę wibracji (tylko na Nintendo Switch)
Wibracje mogą być również regulowane za pomocą keylinker APP

1. Houd L1 + L2 + R1 + R2 ingedrukt om de vibratiesterkte te wijzigen (tylko na Nintendo Switch)
De vibratie kan ook worden aangepast met de keylinker APP

TURBO

EN
1. Hold TURBO button and press the button desired to enable the turbo function simultaneously. 2. Repeat the step 1 to enable the "always ON" turbo function 3. Repeat the step 1 to disable it.

Hold CLEAR button for 5 seconds to reset **all** the turbo functions.

ES
1. Mantenga pulsado el botón TURBO y pulse simultáneamente el botón deseado para habilitar la función turbo. 2. Repita el paso 1 para habilitar la función turbo "siempre ON" 3. Repita el paso 1 para desactivarla.

Mantenga pulsado el botón CLEAR durante 5 segundos para restablecer todas las funciones turbo.

PT
Habilitar: 1. Segurar o botão TURBO e premir o botão desejado para activar simultaneamente a função turbo. 2. Repetir o passo 1 para activar a função turbo "sempre ligado" 3. Repetir o passo 1 para o desactivar.

Manter premido o botão CLEAR durante 5 segundos para reiniciar todas as funções do turbo.

IT
Abilitazione: 1. Tenere premuto il pulsante TURBO e premere contemporaneamente il pulsante desiderato per attivare la funzione turbo. 2. Ripetere il passaggio 1 per abilitare la funzione turbo "sempre attiva". 3. Ripetere il passaggio 1 per disabilitarla. Ripetere il passaggio 1 per disattivarla.

Tenere premuto il pulsante CLEAR per 5 secondi per resettare tutte le funzioni turbo.

FR
Activer : 1. Maintenez le bouton TURBO enfoncé et appuyez simultanément sur le bouton souhaité pour activer la fonction turbo. 2. Répétez l'étape 1 pour activer la fonction turbo "toujours activée". 3. Répétez l'étape 1 pour la désactiver.

Maintenez le bouton CLEAR pendant 5 secondes pour réinitialiser toutes les fonctions turbo.

DE
Aktivieren: 1. Halten Sie die TURBO-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die gewünschte Taste, um die Turbofunktion zu aktivieren. 2. Wiederholen Sie Schritt 1, um die "always ON"-Turbofunktion zu aktivieren. 3. Wiederholen Sie Schritt 1, um sie zu deaktivieren
Halten Sie die Taste CLEAR 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Turbofunktionen zurückzusetzen.

PL
Włączenie: 1. Przytrzymaj przycisk TURBO i naciśnij jednocześnie przycisk żądany do włączenia funkcji turbo. 2. Powtórz krok 1, aby włączyć funkcję turbo "always ON" 3. Powtórz krok 1, aby ją wyłączyć.

Przytrzymaj przycisk CLEAR przez 5 sekund, aby zresetować wszystkie funkcje turbo.

NL
Inschakelen: 1. Houd de TURBO-toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de gewenste toets om de turbofunctie in te schakelen. 2. Herhaal stap 1 om de "altijd AAN" turbo functie in te schakelen 3. 3. Herhaal stap 1 om de turbofunctie uit te schakelen.

Houd de CLEAR knop 5 seconden ingedrukt om alle turbo functies te resetten.

TROUBLE SHOOTING

EN
Unsuccessful Bluetooth connection: 1. Make sure that the gamepad is not already connected to devicee.
Gamepad will not power ON/OFF: Press RESET button
Disconnections: Charge the gamepad. Check if the device is too far from gamepad or if there are many obstacles between device and gamepad. There might be occasional disconnections or interferences if there are many electromagnetic signals in the environment or if the wireless range has been exceeded.
Battery doesn't fully charge: Switch OFF lighting by pressing the RGB button.
Joysticks drift/stucked: 1. Press down hard the Joystick head.

ES
Conexión Bluetooth fallida: 1. Asegúrate de que el gamepad no está ya conectado al dispositivo.
El gamepad no se enciende/apaga: Pulse el botón RESET
Desconexiones: Cargue el gamepad. Compruebe si el dispositivo está demasiado lejos del gamepad o si hay muchos obstáculos entre el dispositivo y el gamepad. Puede haber desconexiones o interferencias ocasionales si hay muchas señales electromagnéticas en el entorno o si se ha superado el alcance inalámbrico.
La batería no se carga completamente: Apaga la iluminación pulsando el botón RGB.
Joystick atascado: 1. Presione con fuerza la cabeza del joystick.

PT
Ligação Bluetooth sem êxito: 1. Certifica-se de que o gamepad não está já ligado ao devicee.
O gamepad não ligará/desligará: premir o botão RESET
Desconexões: Carregue o gamepad. Verificar se o dispositivo está demasiado longe do gamepad ou se existem muitos obstáculos entre o dispositivo e o gamepad. Pode haver desconexões ou interferências ocasionais se houver muitos sinais electromagnéticos no ambiente ou se o alcance sem fios tiver sido excedido.
A bateria não carrega completamente: Desligar a iluminação pressionando o botão RGB.
Joysticks à deriva/encobridos: 1. pressione com força a cabeça do Joystick.
Los joysticks van a la deriva/se atascan: 1. Presione con fuerza la cabeza del joystick.

IT
Connessione Bluetooth non riuscita: 1. Assicurarsi che il gamepad non sia già collegato al dispositivo.
Il gamepad non si accende/spegne: premere il pulsante RESET.
Disconnessioni: Caricare il gamepad. Controllare se il dispositivo è troppo lontano dal gamepad o se ci sono molti ostacoli tra il dispositivo e il gamepad. Potrebbero verificarsi disconnessioni o interferenze occasionali in presenza di molti segnali elettromagnetici nell'ambiente o se la portata wireless è stata superata.
La batteria non si carica completamente: Spegnere l'illuminazione premendo il pulsante RGB.
Joystick alla deriva/incastrato: 1. Premere con forza la testa del Joystick.

FR
Échec de la connexion Bluetooth: 1. Assurez-vous que le gamepad n'est pas déjà connecté à l'appareil.
La manette de jeu ne s'allume pas/ne s'éteint pas: appuyez sur le bouton RESET.
Déconnexions: Rechargez le gamepad. Vérifiez si l'appareil est trop éloigné du gamepad ou s'il y a de nombreux obstacles entre l'appareil et le gamepad. Il peut y avoir des déconnexions ou des interférences occasionnelles s'il y a beaucoup de signaux électromagnétiques dans l'environnement ou si la portée sans fil a été dépassée.
La batterie ne se charge pas complètement: Éteignez l'éclairage en appuyant sur le bouton RGB.
Les manettes dérivent/se coincent: 1. Appuyez fortement sur la tête de la manette.

DE
Die Bluetooth-Verbindung ist nicht erfolgreich: 1. Stellen Sie sicher, dass das Gamepad nicht bereits mit dem Gerät verbunden ist.
Gamepad lässt sich nicht ein-/ausschalten: Drücken Sie die RESET-Taste.
Unterbrechung der Verbindung: Laden Sie das Gamepad auf. Prüfen Sie, ob das Gerät zu weit vom Gamepad entfernt ist oder ob sich viele Hindernisse zwischen Gerät und Gamepad befinden. Es kann zu gelegentlichen Unterbrechungen oder Störungen kommen, wenn viele elektromagnetische Signale in der Umgebung vorhanden sind oder wenn die Funkreichweite überschritten wurde.
Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen: Schalten Sie die Beleuchtung aus, indem Sie die RGB-Taste drücken.
Joystick klemmt: 1. Drücken Sie den Joystickkopf fest.

PL
Nieudane połączenie Bluetooth: 1. Upewnij się, że gamepad nie jest już podłączony do urządzenia
Gamepad nie włącza się/wyłącza: Naciśnij przycisk RESET
Rozłączenia: Naładuj gamepad. Sprawdź, czy urządzenie nie znajduje się zbyt daleko od gamepada lub czy między urządzeniem a gamepadem nie ma wielu przeszkód. Mogą wystąpić sporadyczne rozłączenia lub zakłócenia, jeśli w otoczeniu znajduje się wiele sygnałów elektromagnetycznych lub jeśli został przekroczony zasięg sieci bezprzewodowej.
Bateria nie jest w pełni naładowana: Wyłącz oświetlenie, naciskając przycisk RGB.
Joysticki dryfują/utknęły: 1. Naciśnij mocno głowicę Joysticka.
Joysticks driften/stecken fest: 1. Drücken Sie den Joystick-Kopf fest nach unten.

NL
Bluetooth-verbinding mislukt: 1. Zorg ervoor dat de gamepad nog niet op het apparaat is aangesloten.
Gamepad wil niet AAN/UIT: Druk op de RESET knop
Verbindingen verbroken: Laad de gamepad op. Controleer of het apparaat te ver van de gamepad is verwijderd of dat er veel obstakels tussen het apparaat en de gamepad zijn. Er kan af en toe een disconnectie of interferentie optreden als er veel elektromagnetische signalen in de omgeving zijn of als het draadloze bereik is overschreden.
De batterij wordt niet volledig opgeladen: Schakel de verlichting uit door op de RGB-knop te drukken.
Joysticks drijven/zitten vast: 1. Druk de kop van de joystick hard naar beneden.

EN
Safety & Maintenance
Please fully charge this product before using it for the first time. Warning 1. Do not disassemble, repair or modify the product for any reason 2. Do not expose the product to water, moisture or direct sun 3. Do not clean this product with alcohol or liquid agents. 4. At the end of the product life please dispose this product at your local waste collection/recycling centre.

ES
Seguridad y mantenimiento
Cargue completamente este producto antes de usarlo por primera vez. Advertencia 1. No desmonte, repare o modifique el producto por ningún motivo. 2. No exponga el producto al agua, la humedad o la luz solar directa. 3. No limpie este producto con alcohol o agentes líquidos. Al final de la vida útil del producto, deséchelo en su centro de recolección / reciclaje de residuos local.

PT
Segurança e Manutenção
Carregue totalmente este produto antes de usá-lo pela primeira vez. Aviso 1. Não desmonte, repare ou modifique o produto por qualquer motivo 2. Não exponha o

produto à água, umidade ou sol direto 3. Não limpe este produto com álcool ou agentes líquidos. No final da vida útil do produto, descarte-o no centro de coleta / reciclagem local.
FR
Sécurité et entretien
Veuillez charger complètement ce produit avant de l'utiliser pour la première fois. Avertissement 1. Ne démontez, réparez ou modifiez le produit pour aucune raison 2. N'exposez pas le produit à l'eau, à l'humidité ou au soleil direct 3. Ne nettoyez pas ce produit avec de l'alcool ou des agents liquides. À la fin de la vie du produit, veuillez jeter ce produit dans votre centre local de collecte/recyclage des déchets.

IT
Sicurezza e manutenzione
Si prega di caricare completamente questo prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta. Avvertenza 1. Non smontare, riparare o modificare il prodotto per nessun motivo 2. Non esporre il prodotto ad acqua, umidità o sole diretto 3. Non pulire questo prodotto con alcol o agenti liquidi. Al termine della vita utile del prodotto, smaltire questo prodotto presso il centro di raccolta/riciclaggio locale dei rifiuti.

DE
Sicherheit und Wartung
Bitte laden Sie dieses Produkt vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Warnung 1. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt aus keinem Grund. 2. Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus 3. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit Alkohol oder flüssigen Mitteln. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende der Produktlebensdauer bitte bei Ihrem örtlichen Abfallsammel-/Recyclingzentrum.

PL
Bezpieczeństwo i konserwacja
Przed pierwszym użyciem produktu należy go w pełni naładować. Ostrzeżenie 1. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu z jakiegokolwiek powodu 2. Nie narażaj produktu na działanie wody, wilgoci lub bezpośredniego działania promieni słonecznych 3. Nie należy czyścić urządzenia alkoholem lub środkami płynnymi. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go oddać do lokalnego punktu zbiórki odpadów/recyklingu.

NL
Veiligheid en onderhoud
Laad dit product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Waarschuwing 1. Demonteer, repareer of modificeer het product niet om wat voor reden dan ook 2. Stel het product niet bloot aan water, vocht of direct zonlicht 3. 3. Reinig dit product niet met alcohol of vloeibare middelen. Aan het einde van de levensduur van het product dient u dit product te deponeren bij uw plaatselijke afvalinzamelings-/recyclingcentrum.

From Mars Gaming team:
we want to thank you for the purchase of this product!
We try to improve everyday to offer the best service and the best quality on our peripherals.Thank you for your trust!

ARE YOU HAPPY WITH YOUR PURCHASE?

YES

Rate us in your marketplace and share your experience in your social media

@MarsGaming_
MarsGaming
MarsGamingOfficial

NO

Please contact our technical support service by sending an e-mail to

support@marsgaming.eu

EU Office:
Barrachi, 39 Pab.3
1013 Vitoria - SPAIN
Made In China

WWW.MARSGAMING.EU